



Windows


Setup Poster

Αφίσα εγκατάστασης


HP Deskjet 6600 series




- 1** Plug in power supply, then turn on printer.
Βάλτε στην πρίζα το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.





- 2** Load white paper. Lower tray.
Τοποθετήστε λευκό χαρτί. Χαμηλώστε το δίσκο.




- 3** Open cover.
Ανοίξτε το κάλυμμα.




- 4** Pull pink tab to remove clear tape.
Τραβήξτε τη ροζ προεξοχή για να αφαιρέσετε τη διάφανη ταινία.



- 5** Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.
Περιμένετε έως ότου η βάση παραμείνει αδρανής. Ανασηκώστε τις λαβές, τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και κλείστε τις λαβές.




- 6** Close cover.
Κλείστε το κάλυμμα.



- 7** Choose one option for connecting to the printer:
Ethernet or USB.


Επιλέξτε έναν τρόπο για τη σύνδεση με τον εκτυπωτή:
Ethernet ή USB.

Ethernet



Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει ρυθμιστεί, είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί σωστά.


- 1** Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Ethernet που περιλαμβάνεται για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο διανομέα (hub), στο μεταγωγέα (switch) ή στο δρομολογητή (router) δικτύου.



- 2** Verify that the Network icon is on. If not, check the cable connections.
Βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένο το εικονίδιο δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.




- 3** Insert CD, then follow the onscreen instructions.
Εισαγάγετε το CD και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.






- Or - - 'H -


USB



Connect printer to computer. Wait for a Wizard screen. Insert CD.
Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή. Περιμένετε να εμφανιστεί το παράθυρο οδηγού. Εισαγάγετε το CD.



Windows XP: During installation, when prompted, select **hpf6600p.inf**.
Windows XP: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, επιλέξτε **hpf6600p.inf** όταν σας ζητηθεί.




Additional installations

Πρόσθετες εγκαταστάσεις

Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.

Χρησιμοποιήστε το CD για εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή.




Troubleshooting installation problems

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

If you have communication problems between the printer and the computer during installation, try the following:

Εάν έχετε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, δοκιμάστε τα εξής:



The computer cannot find the printer

If you are unable to install the printer software on the computer, verify the following:

- The Ethernet connections to the computer and the printer are secure.
- The printer is powered on.
- The network is operational and the network hub, switch, or router is powered on.
- All applications, including virus protection programs and personal firewalls, are closed or disabled.

If you corrected any of the above, try running the installation wizard again.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Οι συνδέσεις Ethernet στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή έχουν γίνει σωστά.
- Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Το δίκτυο λειτουργεί και ο διανομέας (hub), ο μεταγωγέας (switch) ή ο δρομολογητής (router) του δικτύου τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα.
- Όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την προστασία από ιούς και των εφαρμογών λογισμικού τείχους προστασίας, δεν λειτουργούν ή έχουν απενεργοποιηθεί.

Αν διορθώσατε κάτι από τα παραπάνω, εκτελέστε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης.

Firewall prevents installation

If you cannot communicate with the printer, try disabling the personal firewall. If you are still unable to communicate with the printer, then re-enable the firewall.

If disabling the firewall allows you to communicate with the printer, you might want to assign the printer a static IP address and then re-enable the firewall. To assign the printer a static IP address, see the reference guide that came with the printer.

Το τείχος προστασίας εμποδίζει τη διαδικασία εγκατάστασης

Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον εκτυπωτή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή τείχους προστασίας. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκτυπωτή, τότε ενεργοποιήστε πάλι το τείχος προστασίας.

Εάν η απενεργοποίηση του τείχους προστασίας επιτρέπει την επικοινωνία με τον εκτυπωτή, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε στον εκτυπωτή μια στατική διεύθυνση IP και μετά να ενεργοποιήσετε πάλι το τείχος προστασίας. Για να αντιστοιχίσετε στον εκτυπωτή μια στατική διεύθυνση IP, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Different subnets

If the computer and the printer are not on the same subnet, move the printer to the same subnet as the computer, and then run the setup wizard again. For finding subnet information, see the reference guide that came with the printer.


Διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα

Αν ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής δεν βρίσκονται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο, μετακινήστε τον εκτυπωτή στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο όπου βρίσκεται και ο υπολογιστής και εκτελέστε πάλι τον οδηγό εγκατάστασης. Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το δευτερεύον δίκτυο, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.



The computer and the printer are on different subnets.

Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής βρίσκονται σε διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα.



The computer and the printer are on the same subnet.

Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο.

Need help?

Χρειάζεστε βοήθεια;



Printer software
Λογισμικό του εκτυπωτή



www.hp.com/support



Reference Guide
Οδηγός αναφοράς